

YAASA

Vodnik za odpravljanje težav
Yaasa Desk Basic

VSEBINE

1	Legenda	3
2	Splošno	3
3	Napajanje	3
4	Odprava napak	3
4.1	Ročna ponastavitev	3
4.2	Morebitne motnje in odprava le-teh	4
5	Dodatek	5

1 LEGENDA



2 SPLOŠNO

Pred uporabo in zagonom mize natančno preberite navodila in varnostne ukrepe v priročniku. Če imate kakršne koli težave ali sporočila o napaki, si oglejte navodila za odpravljanje težav. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite neposredno na našo podporo strankam.

3 NAPA JANJE

Mizo postavite blizu električne vtičnice in vanjo priključite napajalni kabel.

4 ODPRAVA NAPAK

4.1 ROČNA PONA STAVITEV

Večino napak je mogoče odpraviti z ročno ponastavitvijo.

1. Pritisnite in držite pritisnjen gumb „Puščica dol“, dokler zgornja miza ne doseže najnižjega položaja (programiran položaj mize).
2. Ponovno pritisnite gumb „Puščica dol“ in držite gumb pritisnjen. Po približno 3 sekundah se namizna plošča premakne naprej navzdol, dokler ni dosežen absolutni najnižji položaj mize.
3. Sprostite gumb „Puščica dol“. Mizo je sedaj mogoče spet normalno uporabljati.

4.2 MOREBITNE MOTNJE IN ODPRAVA LE-TEH

Sporočila o napakah na zaslonu ročnega stikala:

Napaka	Vzrok	Odprava
Miza se ustavi 1 cm preden doseže najnižjo pozicijo	Varnostna nastavitev – Miza se pri spuščanju ne sme nenadoma spustiti na najnižjo pozicijo	Držite ročno stikalo pritisnjeno, dokler se miza z zmanjšano hitrostjo ne zniža se najnižja pozicijo
Miza se maje	Pritrdilni vijaki niso zategnjeni	Privijte vijake s priloženim orodjem ali z baterijskim vijačnikom.
	Izravnalne noge niso poravnane	Prilagodite izravnalne noge, tako da se enakomerno dotikajo tal.
Pogoni ali krmilniki ne delujejo	Napajalni kabel ni v vtičnici	Vtaknite napajalni kabel v vtičnico
	Okvarjeno krmiljenje motorja	Kontaktirajte podporo strankam
	Okvarjeno ročno stikalo	Kontaktirajte podporo strankam
	Premor ni upoštevan	Po 18 minutnem premoru se lahko miza ponovno normalno uporablja
	Stik s tekočino	Kontaktirajte podporo strankam
LED ne sveti	Sistem deluje normalno	Upravljajte sistem kot običajno
	Sistem ni optimalno povezan	Za navodila glejte priročnik za konfiguracijo
Rdeča lučka utripa	Opozorilo o sistemski napaki	Sprostite vse gumbе in počakajte 5 sekund. Nato poskusite premakniti mizo. Odklopite vse komponente iz električnega razdelilca. Odklopite razdelilnik iz električnega omrežja. Preverite, ali je električni razdelilec pregret. Po potrebi naj se ohladi. Preverite vse povezave in ponovno priključite sistem. Če težava ni odpravljena: izvedite ročno ponastavitev.

Zelena lučka utripa	Zagon sistema Ponastavitev v teku Delovni cikel presežen Zaznavanje trkov (ISP)	Počakajte, da LED neha utripati Odstranite oviro s mize. Odstranite nepotrebne obremenitve z mize. Upravljajte sistem kot običajno.
---------------------	--	--

Zelena lučka utripa hitro

Potrebna je ročna ponastavitev

Opravite ročno ponastavitev

Opomba:

Če je med nastavitvijo višine prišlo do izpada električne energije ali je napajalni kabel izključen, bo morda potrebna ročna ponastavitev.

5 DODATEK

Ponastavitev krmiljenja na tovarniške nastavitve



1. Istočasno pritisnite gumba UP in DOWN in ju nato spustite.



2. Pritisnite in držite gumba UP in DOWN za 10 sekund LED lučka zasveti rdeče.



3. Ko lučka začne utripati, spustite gumba UP in DOWN.

4. Sistem je zdaj ponastavljen na tovarniške nastavitve. Sistem lahko spet normalno uporabljate.